

Skötselguide: Ventilation i BRF (Systemair SAVE)

Ditt FTX-system (VSR 250 i förråd / VSR 150 i köksskåp) ger frisk, filtrerad luft och återvinner värme. Det är **medlemmets ansvar** att sköta om och rengöra sitt eget aggregat för att säkerställa god ventilation och förebygga skador.

⚠ Viktig information om ansvarsskyldighet

Enligt föreningens stadgar ansvarar du som bostadsrättshavare för ventilationsaggregatet i din lägenhet.

1. Driftlägen – Så styr du din panel

Anpassa ventilationen via kontrollpanelen:

- **AUTO (Rekommenderas):** Systemet sköter sig självt för bästa balans.
- **PARTY / VÄDRING:** Ökar luftflödet vid matlagning, dusch eller när ni är många hemma.
- **BORTA / SEMESTER:** Sänker flödet till ett minimum för att spara energi.

Stäng aldrig av helt!

2. Inställning av temperatur

- **Viktigt:** Systemet värmer inkommande luft (t.ex. till 19–21 grader) för att slippa kalldrag, men det är lägenhetens radiatorer (element) som står för den huvudsakliga uppvärmningen.

3. Filterbyte & Rengöring (En gång per år)

Efter sommaren delar föreningen ut nya filter till samtliga boende. Syftet är att minska pollen och andra luftburna partiklar.

- **Säkerhet:** Stäng alltid av strömmen (dra ur sladden) innan du öppnar aggregatet.
- **Gör så här:** Öppna aggregatet och byt filter. Passa även på att försiktigt **dammsuga bort löst damm** inuti aggregatet med ett mjukt borstmunstycke. Var försiktig så att du inte kommer åt kablar eller givare.
- **Återvinning:** Gamla filter sorteras som **brännbart**.

4. Nollställ filterlarmet (Lösenord: 1111)

När filtren är bytta måste timern nollställas i displayen för att larmet ska försvinna:

1. Tryck på **Meny** (symbolen med tre streck eller kugghjulet).
2. Gå till **Service** eller **Filter**. Ange lösenord: **1111**.

3. Välj **Filter Reset** (Nollställ filter).
4. Kontrollera att intervallet är inställt på **12 månader** och bekräfta.

5. Fönster, vädring & sommar

- **Håll stängt på vintern:** Öppna fönster gör att elpatronen i aggregatet drar onödig el för att värma kallluft.
- **Sommar:** Systemet har en automatisk **bypass** som tar in sval nattluft utan att värma upp den.
- **Snabbvädring:** Gör ett kraftigt korsdrag i **5–10 minuter** vid behov istället för att ha fönster på glänt länge.

6. Köksfläkt & Ventiler

- **Köksfläkten:** Diska metallfiltret i fläkten en gång i månaden. Ett smutsigt filter försämrar ventilationen i hela lägenheten.
- **Ventiler:** De vita ventilerna i taket är noga injusterade. Du får torka av dem, men **skruva aldrig på dem**. Det förstör balansen för både dig och dina grannar.

7. Vid eventuella larm (**Röd varningslampa**)

En röd triangel eller lampa på panelen betyder att något behöver åtgärdas.

- **Står det "Filter" i displayen?** Det är dags för byte. Detta larm är enbart en påminnelse och **skadar inte aggregatet**.
- **Står det "Rotorfel", "Frostskydd" eller annat tekniskt fel?** Skriv upp felkod, stäng av aggregatet, öppna lucka och skriv upp produkt-id(märkning sitter på insidan).

Kontakt för tekniska frågor(ej felanmälan): Systemair 0222-440 10

Felanmälan: Kontakta Servicebolaget 020-22 22 00
